



Obecné informace

Ovladač nahrazuje ovladače od TV a Receiveru. Umožňuje zapnutí TV a Receiveru, volbu jednotlivých kanálů přímo na TV nebo receiveru a změnu hlasitosti.

Tlačítko „A“ přepíná ostatní tlačítka na ovladači k ovládání TV

Tlačítko „B“ přepíná

- červené tlačítko na tlačítko „Vypnuto/Zapnuto“ receiveru
- tlačítka „Channel“ na přepínání kanálů na receiveru

Zapnutí TV

- 1) Stisk tlačítka „A“ – blikne červená dioda u tlačítka „A“
- 2) Stisk červeného tlačítka.
- 3) Volba kanálů tlačítka „Channel“
- 4) Volba hlasitosti tlačítka „Volume“

Pokud tlačítka nefungují, zmáčkněte opět tlačítko „A“. Je pravděpodobné, že jste omylem přeli ovladač tlačítkem „B“ k ovládání receiveru.

Zapnutí SAT TV

- 1) Zapněte TV, jak bylo popsáno výše
- 2) Opakovaně stiskněte tlačítko „AV“ až se dostanete do volby „HDMI“ – vyčkejte několik vteřin.
- 3) Zobrazí-li se na obrazovce, že není dostupný signál, je vypnutý receiver, který je nutné zapnout.
- 4) Zapněte receiver stiskem tlačítka „B“ a následným stiskem červeného tlačítka. Vyčkejte několik vteřin.
- 5) Pokud se na obrazovce zobrazí informace, že chybí karta a je třeba kartu vložit, jedná se o placený kanál.
- 6) Tlačítky „Channel“ proveďte výběr kanálu, který nevyžaduje vložení karty.

Návrat ze satelitních kanálů ke kanálům TV

- 1) Opakovaným stiskem tlačítka „AV“ přepněte do volby „TV“
- 2) Stiskem tlačítka „A“ změňte ovladač na ovladač TV.
- 3) Volba kanálů tlačítka „Channel“
- 4) Volba hlasitosti tlačítka „Volume“